

RU
Изготовитель: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
Местонахождение и почтовый адрес для связи: Юнит Би Энд Си, 15й Этаж, Кэйси Абердин Хаус, №38, Хёнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР по заказу Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Гиперион»
Местонахождение и почтовый адрес для связи: РФ, 117452, г. Москва, Черноморский бульвар, дом 17, корп. 1, этаж 4, офис 401, каб. 2
Тел.: +7 (499) 685-17-81,
e-mail: info@rondell.ru

Сделано в КНР

По всем вопросам качества посуды Rondell обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара или по телефону горячей линии RONDELL 8-800-100-1840

info@rondell.ru
www.rondell.ru

GB
STAR PLUS LIMITED Unit B&C, 15th Floor, Casey Aberdeen House, No.38, Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, PRC on request of Rondell GmbH, Sophie-Charlotten-Strasse, 9-10, 14059 Berlin, Germany
Made in PRC
info@rondell.ru
www.rondell.ru

UA
Виробник: СТАР ПЛЮС ЛІМІТЕД
Місцезнаходження та поштова адреса для зв'язку: Юніт Бі Енд Сі, 15-й Поверх, Кейсі Абердін Хаус, №38, Хёнг Іп Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР, за замовленням Ронделл ГмбХ, Софі-Шарлотт штрассе, 9-10, 14059 Берлін, Німеччина
Зроблено в КНР
info@rondell.ru
www.rondell.ru

KZ
Жасаушы: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
Орналасқан орны және байланысуға арналған пошта мекен-жайы: Юнит Би Энд Си, 15-ші Қабат, Кэйси Абердин Хаус, №38, Хёнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КХР - Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия тапсырысы бойынша
Қытайда жасалған
info@rondell.ru
www.rondell.ru

Рекомендации по использованию и уходу за термомкружками

- Внимательно ознакомьтесь с информацией о характеристиках Вашего изделия Rondell на упаковке, ярлыках, в буклетах. Удалите с изделий все этикетки.
- Перед первым использованием тщательно вымойте изделие горячей водой с мягким моющим средством, хорошо сполосните и вытрите насухо, чтобы избежать на поверхности появления пятен от воды.
- Никогда не используйте для чистки жесткие предметы, металлические мочалки, абразивные моющие средства. После мытья лучше вытереть изделие насухо для придания ему большего блеска.
- Для мытья термокружек нельзя применять сильно хлорированные или содержащие кислоту моющие средства.
- После каждого использования промойте изделие теплой водой с использованием мягких моющих средств, удалив все остатки напитка. После ополаскивания тщательно просушите изделие.
- Храните изделия с открытой пробкой/крышкой
- В случае необходимости (для устранения сильных запахов и внутренних отложений) наполните изделие теплой водой с добавлением 1 чайной ложки пищевой соды, закройте крышкой, оставьте на ночь. Тщательно промойте изделие чистой водой.

Рекомендации по использованию

- Для лучшего сохранения температур напитков рекомендуем перед использованием наполнить изделие горячей водой (перед использованием с горячими напитками) или холодной водой (перед использованием с охлажденными напитками).
- Если Вы не пользовались изделием в течение длительного времени, промойте его теплой водой с мягким моющим средством для устранения посторонних запахов.
- Запрещается использовать изделия в микроволновых печах, духовке и ПММ.
- Не заполняйте изделие до верха, оставляйте место для пробки.
- После заполнения тщательно завинчивайте пробку, чтобы сохранить температуру и избежать проливания напитков.
- Наполненное изделие храните в вертикальном положении. Не переворачивайте!
- Внимание!** Для сброса избыточного давления в колбе перед использованием термокружки с горячим напитком рекомендуется нажать клавишу выходного клапана (для моделей с клапаном) на удалении от лица и открытых участков тела.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и храните вдали от источников нагрева.
- Не используйте изделие для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Нельзя использовать изделие для молочных продуктов/детского питания во избежание развития бактериальной среды.
- Не следует хранить напитки в термокружке дольше установленного производителем времени, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Строго запрещается размещать заполненное изделие в морозильной камере.

Гарантия

Вся продукция Rondell производится из высококачественного сырья по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к Вам на кухню.

При правильной эксплуатации Rondell предоставляет следующую гарантию на термокружки (с момента продажи):

- Термокружка с двойными стенками – 6 месяцев

Срок службы изделия – не менее 5 лет

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, гарантия действительна при условии соблюдения правил эксплуатации.

Для подтверждения даты приобретения необходимо предоставить кассовый чек и корректно заполненный фирменный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и печати торгующей организации.

Сохраняйте чек и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования посуды:

- перегрева
- падения изделия
- преднамеренной поломки

Гарантия также не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших в процессе эксплуатации:

- механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потертости и пр.)
- естественные изменение цвета металла
- пятна, точки извести, возникающие в результате использования жесткой воды, и прочее
- трещины, сколы стеклянных крышек, механические повреждения бакелитовых и силиконовых аксессуаров
- следы воздействия абразивных и агрессивных моющих средств
- случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием
- случаи использования изделия не по назначению.

Гарантийный талон*

Наименование изделия	Дата продажи
Артикул	Подпись продавца

Печать продавца

Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____

* Следите за правильностью заполнения гарантийного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантийном талоне

Recommendations on care and using of the thermomugs

- Carefully read the information about your Rondell item characteristics on packages, labels or in booklets.
- Before the first usage wash the item thoroughly with hot water and a mild detergent, rinse it well and wipe it dry to avoid appearance of water stains on the surface. Remove all labels from the item.
- Never use hard objects, steel sponges, abrasive cleaners for cleaning. After washing wipe the item dry for additional gloss.
- It is not recommended to use high-chlorinated and acid-containing detergents for thermoses washing.
- After every use wash the item with warm water and mild detergents and remove all beverage/food remains. Rinse and dry the item thoroughly.
- Keep the item with an open plug/lid.
- If necessary (to remove strong odors and scale inside the item) fill the item with warm water, add 1 teaspoon of sodium bicarbonate, close the lid and leave it overnight. Wash the item thoroughly with clear water.

Recommendations on using

- For better heat preservation it is recommended to fill the item with hot water (before using it to keep hot drinks) or cold water (before using it to keep cold drinks) before the use.
- If you didn't use the item for a long time, wash it with warm water and mild detergent to remove foreign smells.
- The item is not intended for microwave ovens, ovens and dishwashers.
- Do not fill the item up to the brim, leave some space for the plug.
- After filling the item with liquid screw the plug carefully to preserve the temperature and avoid spilling of drinks.
- Store the item filled with liquid vertically. Don't turn over!
- Attention!** Before use of thermomug with hot beverage it is strongly recommended to push the button for extra pressure release (for models with button) – on distance from face.
- Do not expose the item to direct heat and keep it away from heat sources.
- Do not use the item for storing dry ice and carbonated drinks.
- Do not use the item for storing dairy products/baby food to avoid bacteria growth.
- Do not keep food and drinks in the thermos longer than it is prescribed by the manufacturer; this may spoil the food.
- Never place the filled item in the freezer.

Warranty

All Rondell products are made of high quality materials according to the most advanced technologies. Each item passes several control stages before it gets to your kitchen.

If properly used, Rondell provides the following guarantee for thermomugs (from the moment of sale):

- Double walls thermomug – 6 months

Service time – not less than 5 years

The warranty period starts from the date of purchasing the goods in the retail trade network and remains valid provided that you follow the work instructions.

To confirm the date of purchase you should present the cash register receipt and the warranty certificate with the item number, the purchase date stated and legible salesperson's signature and trading company stamp.

Please keep your receipt and warranty certificate within the warranty period.

Guarantee does not cover damages caused by improper using of cookware:

- overheating
- dropping of the item
- malicious damage

Guarantee also does not cover natural changes of exterior properties of the item caused by its usage:

- mechanical damages of external or internal surface (scratches, rubbing, etc.)
- natural changes of metal color
- stains, lime spots caused by using hard water, etc.
- cracks, glass lid shears, mechanical damage of bakelite and silicone accessories
- spots caused by abrasives and strong detergents
- cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements
- cases of item unintended use

Warranty card*

Article name	Date of purchase
Mark	Signature of seller

Stamp of seller

Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and kitting of the product.

Signature of customer _____

* Watch the warranty card is filled in correctly, all fields of the card are to be filled in, the date of purchase is to be indicated, and there must be the stamp of the seller on the warranty card.

Гарантія

Вся продукція Røndell виготовляється з високоякісної сировини за найсучаснішими технологіями. Кожний виріб проходить декілька етапів контролю, перш ніж потрапляє до Вас на кухню.

При правильній експлуатації Røndell дає наступну гарантію на термокухлі (з моменту продажу):

- Термокухоль з подвійними стінками – 6 місяців
- Термін служби виробу – не менше 5 років.

Гарантійний термін обчислюється з дати придбання товару у місці продажу, гарантія дійсна за умови дотримання правил експлуатації.

Для підтвердження дати придбання необхідно надати касовий чек та коректно заповнений фірмовий гарантійний талон з зазначенням артикулу виробу, дати продажу, чіткого підпису продавця та печатки торговельної організації.

Зберігайте чек та гарантійний талон до закінчення гарантійного терміну.

Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли у результаті неправильного використання посуду

- падіння виробу
- навмисної поломки

Гарантія також не поширюється на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, які виникли у ході експлуатації:

- механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (подряпини, потертості та ін.)
- природна зміна кольору металу
- плями, точки вапна, що виникають у результаті використання жорсткої води, та інше
- тріщини, сколи скляних кришок, механічні пошкодження бакелітових та силіконових аксесуарів
- сліди впливу абразивних та агресивних мийних засобів
- випадки, коли не дотримувалися вимоги інструкції щодо обслуговування та догляду за виробом
- випадки використання виробу не за призначенням.

Гарантійний талон*

Найменування виробу	Дата продажу		
Артикул	Підпис продавця		

Печатка продавця _____

Цим приймаю гарантійні умови і підтверджую, що претензій до зовнішнього вигляду та комплектації не маю.

Підпис покупця _____

** Перевіряйте правильність заповнення гарантійного талону: всі графи талону мають бути заповнені, вказана дата продажу, є печатка продавця на гарантійному талоні.*

Рекомендації щодо використання та догляду за термокухлями

- Уважно ознайомтеся з інформацією про характеристики Вашого виробу Røndell на упаковці, ярликах, у буклетах. Видаліть з виробу всі етикетки.

- Перед першим використанням ретельно вимийте виріб гарячою водою з м'яким мийним засобом, добре сполосніть та витріть насухо, щоб уникнути на поверхні з'явлення плям від води.

- Ніколи не використовуйте для чищення жорсткі предмети, металеві мочалки, абразивні мийні засоби. Після миття краще витерти виріб насухо для додання йому більшого блиску.

- Для миття термокухлів не можна застосовувати мийні засоби, що містять кислоту або сильно хлоровані

- Після кожного використання промийте виріб теплою водою з використанням м'яких мийних засобів, усунувши всі залишки напою. Після ополіскування ретельно просушіть виріб.

- Зберігайте вироби з відкритою пробкою/кришкою.

- Якщо потрібно усунути сильні запахи та/або внутрішні відкладення, наповніть виріб теплою водою з доданням 1 чайної ложки харчової соди, закрийте кришкою, залиште на ніч. Ретельно промийте виріб чистою водою.

Уповноважена організація в Україні:
ТОВ «Голдер-Трейд», 04655 Київ, пр-т. Степана Бандери (Московський), 20Б, БЦ «Плазма», офіс 214,
тел. +38 044 390 53 73

Рекомендації щодо використання

- Для кращого збереження температур напоїв рекомендуємо перед використанням наповнити виріб гарячою водою (перед використанням з гарячими напоями) або холодною водою (перед використанням з охолодженими напоями).

- Якщо Ви не користувалися виробом протягом тривалого часу, промийте його теплою водою з м'яким мийним засобом для усунення сторонніх запахів.

- Забороняється використовувати вироби у мікрохвильових печах, духовці та ПММ.

- Не заповнюйте виріб до верху, залишайте місце для пробки.

- Після заповнення ретельно закривайте пробку, щоб зберегти температуру та уникнути проливання напоїв.

- Наповнений виріб зберігайте у вертикальному положенні. Не перевертайте!

- Увага!** Для скидання зайвого тиску у колбі перед використанням термокухля з гарячим напоем рекомендується натиснути клавішу вихідного клапана (для моделей з клапаном) на відстані від обличчя та відкритих ділянок тіла.*

- Не піддавайте виріб прямому впливу тепла та зберігайте далеко від джерел нагріву.

- Не використовуйте виріб для зберігання сухого льоду та газованих напоїв.

- Не можна використовувати виріб для молочних продуктів/дитячого харчування, щоб уникнути розвитку бактеріального середовища.

- Не слід зберігати напої у термокухлі довше встановленого виробником часу, тому що це може призвести до псування продуктів.

- Строго забороняється розміщувати заповнений виріб у морозильній камері.

Кепілдеме

Røndell-н барлық өнімi жоғары сапалы шикізаттан ең дамыған технологиялар бойынша өндiрiледi. Әр бұйым сiздiң асүйiнiзге жеткенге дейiн бақылаудың бiрнеше сатысынан өтедi.

Дұрыс пайдаланған кезде Røndell термосаптыаякқа (сату уақытынан бастап) келесi кепiлдемелер ұсынады:

- Қосқабатты саптыаяқ – 6 ай

Бұйымның қызмет ету мерзiмi – 5 жылдан кем емес

Кепiлдеме мерзiмi тауарды бөлшектеме сауда желiсiнде сатып алу уақытынан бастап есептеледi, кепiлдеме пайдалану ережелерiн орындаған жағдайда ғана әрекет етедi.

Сатып алу уақытын растау үшін касса чегiн және бұйым артикулы, сату уақыты және сатушының айқын қолтанбасы мен сауда ұйымының мөри көрсетiлген дұрыс толтырылған фирмалық кепiлдеме талонның ұсыну қажет.

Чек пен кепiлдеме талонын кепiлдеме мерзiмi аяқталғанға дейiн сақтаңыз.

Ыдыс-аяқты дұрыс пайдаланбау нәтижесiнде пайда болған бүлiнулерге кепiлдеме таралмайды:

- асыра қыздыру
- бұйымның құлауы
- әдейiлеп сындыру

Сонымен қатар, пайдалану барысында пайда болған бұйымның сыртқы қасиеттерiнiң табиғи өзгеруiне кепiлдеме таралмайды:

- сыртқы немесе iшкi бетiнiң механикалық бүлiнулерi (сызаттар, қажалулар және басқалары)
- металл түсiнiң табиғи өзгерулерi
- кермек суды пайдалану нәтижесiнде пайда болатын әктасты дақтар, нүктелер, және басқалары
- шыны қақпақтардың жарықтары, сынықтары, бакелит, нейлон және силикон жабдықтардың механикалық бүлiнулерi
- қажайтын және жегiш жуғыш заттардың әсерiнiң iздерi
- бұйымға қызмет көрсету және күту бойынша нұсқаулық талаптары орындалмаған жағдайлар
- бұйымды мақсаты бойынша пайдаланбау жағдайлары.

Кепiлдеме талоны*

Бұйым атауы	Сату уақыты		
Артикул	Сатушының қолы		

Сатушы мөри _____

Осы сәтте пайдалануға жарамды тауарды қабылдап алуды растаймын және кепiлдеме шарттарын қабылдаймын.

Сатып алушының қолы _____

** Кепiлдеме талонның толтырылу дұрыстығын қадағалаңыз: талонның барлық бағандары толтырылуы, сатылу уақыты көрсетiлуi, кепiлдеме талонында сатушының мөри болуы керек.*

Термосаптыаяқты пайдалану және күтiмi бойынша ұсыныстар

Термосаптыаяқты пайдалану және күтiмi бойынша ұсыныстар

- Røndell бұйымының сипаттамалары туралы ақпаратпен қаптамадан, заттаңбалардан, кiтапшалардан зейiн қойып танысыңыз.

- Алғашқы пайдалану алдында ыдыс-аяқты жұмсақ жуғыш заты бар ыстық сумен мұқият жуыңыз, жақсылап шайыңыз және сыртқы бетiнде су дақтарының пайда болуына жол бермеу үшін құрғатып сүртiңiз.

- Ешқашан тазалау үшін қатты заттарды, металл ысқыштарды, қажайтын жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Жуғаннан кейiн бұйымға жылтырлық беру үшін оны құрғатып сүрту дұрыс.

- Термосаптыаяқтарды жуу үшін қатты хлорланған немесе құрамында қышқылы бар жуғыш заттарды қолдануға болмайды.

- Бұйымды әр пайдаланғаннан кейiн оның iшiнен сусынның барлық қалдықтарын жойып, жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз.

- Бұйымды ашық тығынмен/қақпақпен сақтаңыз.

- Қажет болған жағдайда (қатты иiстер мен iшкi шөгiндiлердi жою үшін) бұйымды 1 шай қасық ас содасы қосылған жылы сумен толтырыңыз, қақпақпен жабыңыз, түнге қалдырыңыз. Бұйымды таза сумен шайыңыз.

Пайдалану бойынша ұсыныстар

- Сусындардың температураларын жақсы сақтау үшін пайдалану алдында бұйымды ыстық сумен (ыстық сусындармен пайдалану алдында) немесе салқын сумен (салқындалатылған сусындармен пайдалану алдында) толтыру ұсынылады.

- Егер Сiз бұйымды ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған болсаңыз, бөтен иiстердi жою үшін оны жұмсақ жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз.

- Бұйымды микротолқынды пештерде, тандырда және БЖМ пайдалануға тыйым салынады.

- Бұйымды үстiне дейiн толтырмаңыз, тығынға орын қалдырыңыз.

- Температураны сақтау және сусындардың төгiлуiне жол бермеу үшін толтырғаннан кейiн тығынды мұқият бұрап салыңыз.

- Толтырылған бұйымды тiк күйiнде сақтаңыз. Төңкермеңiз!

- Назар аударыңыз!** Құтыдағы артық қысымды шығару үшін ыстық сусыны бар термосаптыаяқты пайдалану алдында, беттен және дененiң ашық бөлiктерiнен алшақ ұстап, шығаратын клапанның пернесiне басу ұсынылады (клапандары бар модельдер үшін).*

- Бұйымға жылудың тiкелей әсерiн тигiзбеңiз және қыздыру көздерiнен алшақ сақтаңыз.

- Бұйымды құрғақ мұз бен газдалған сусындарды сақтау үшін пайдаланбаңыз.

- Бактериалдық ортаның дамуына жол бермеу үшін бұйымды сүт өнiмдерiне/балалар тамағына пайдалануға болмайды.

- Сусындарды термосаптыаяқта өндiрушiмен белгiленген уақыттан артық сақтамау керек, себебi бұл тамақ өнiмдерiнiң бүлiнуiне әкелуi мүмкiн.

- Толтырылған бұйымды мұздатқыш камераға салуға қатаң тыйым салынады.



Thermomug